



2 stuks reserve Zekeringen  
( 16 AMP 220 volt )

NA RESET ketel  
/ tank leeg  
maken..

Met bij geleverd  
lipje of broodmes)  
dit pennetje via  
gesloten deur  
indrukken.

2 HOOFD  
ZEKERINGEN

Aftap plug vuil / schoon  
water tank

"RESET KNOF"  
Bij error 2 inge-  
drukt houden en  
dan op AAN Knop  
drukken  
(tank leeg halen)